


BACKFLOW FUNCTION OPTION / OPZIONE FLUSSO DI RITORNO

Regulators for TU series can be ordered with backflow function: in this assembly the regulator is equipped with a special valve that opens when air supply is cut off, exhausting the back pressure from the IN port, allowing a full reverse flow.


Questi regolatori possono essere inseriti tra valvola e cilindro. L'aria in scarico non passa attraverso il regolatore, permettendo una portata elevata.



INSTALLATION / INSTALLAZIONE

When choosing the flow direction, the backflow module can not be exchanged with the gauge.

Quando si decide la direzione del flusso, il modulo di backflow non può essere invertito con il manometro.



METAL BOWL / TAZZA DI METALLO

Filtering elements and lubricators of the TU-3, TU-4 and TU-5 series can be ordered with metal bowls, to provide better resistance and strength, and resist to higher pressures (see TU-4H series with 0-20 Bar regulation). Metal bowls are equipped with prismatic visual indicators. Sizes and dimensions of the metal bowl cases are the same of those standard.


I componenti della serie TU-3, TU-4 e TU-5 possono essere ordinati con tazze in metallo, per avere maggiore resistenza agli urti, mentre la serie TU-4H permette una regolazione di pressione da 0 a 20 Bar.



INSTALLATION / INSTALLAZIONE


Before assembling or disassembling the bowl, push the lock plate down to the end, and confirm that it is detached from the body then rotate the bowl, otherwise the lock plate will be deformed or the body will be scratched

Prima di assemblare o togliere la tazza, spingere verso il basso la chiusura di plastica per essere sicuri che sia staccata dal corpo, e solo in seguito ruotare, per evitare danni al corpo.




Locked bowl
Tazza bloccata

TU - 3







Unlocked bowl (rotate)
Tazza sbloccata (ruotare)




Push the bowl up to rotate
Spingere verso l'alto la tazza
per poterla ruotare

TU - 4

TU - BL2**L Bracket**
Staffa a L**TU - BT2****T Bracket**
Staffa a T**TU - BC2F****Bracket for F unit**
Staffa per unità F**TU - BC2L****Bracket for L unit**
Staffa per unità L


TU - BVS2

Bracket for TU-VS2
Staffa per TU-VS2




TU - FE2






40 micron filter
Filtro 40 micron



TU - FX2


5 micron filter
Filtro 5 micron



TU - BL3**L Bracket**
Staffa a L**TU - BT3****T Bracket and joiner**
Staffa a T a giunzione**TU - BC3****C Bracket for F, MMF**
Staffa a C per unità F, MMF e L**TU - BS3****Joiner unit**
Giunzione**TU - BVM****Bracket for TU - VM3**
Staffa per TU - VM3


TU - BVS3

Bracket for TU - VS3
Staffa per TU - VS3




TU - T3 - 14, 38, 12

Module mounting bracket
Blocchetto di derivazione




TU - K3 - 14, 38

Module bracket with check valve
*Blocchetto di derivazione
con valvola di non ritorno*




TU - FE3






40 micron filter
Filtro 40 micron



TU - FX3


5 micron filter
Filtro 5 micron



TU - BL4

L Bracket
Staffa a L
TU - BT4

T Bracket and joiner
Staffa a T a giunzione
TU - BC4

C Bracket for F, MMF and L units
Staffa a C per unità F, MMF e L
TU - BS4

Joiner unit
Giunzione
TU - BVM

Bracket for TU VM 4
Staffa per TU VM 4


TU - BVS4

Bracket fot TU VS 4
Staffa per TU VS 4




TU - T4 - 12

Module mounting bracket
Blocchetto di derivazione




TU - K4 - 38

Module bracket with check valve
*Blocchetto di derivazione
con valvola di non ritorno*




TU - FE4





40 micron filter
Filtro 40 micron



TU - FX4


5 micron filter
Filtro 5 micron



TU - BL5**L Bracket**
Staffa a L**TU - BT5****T Bracket and joiner**
Staffa a T e giunzione**TU - BC5****Bracket for F and L units**
Staffa per unità F e L**TU - BS5****Joiner unit**
Giunzione

TU - T5 - 12

Module mounting bracket
Blocchetto di derivazione



TU - J5

Panel mounting nut
Dado per montaggio a pannello

